

Copyright 2018 • Änderungen vorbehalten.
 Version: 1.0
 Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisiert am 08.08.2018.
 Aktuelle Produktinformationen finden Sie zum Herunterladen auf unserer Website unter dem jeweiligen Produkt.



093299

20180808

TA-ZU1043-KNX01

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Sensoradapter 360 ist eine Verlängerung für die Wechselarmatur Ceramat, um Sensoren mit einer Länge von 360 mm einbauen zu können. Die Einfahrsicherung ohne installierten Sensor und die Ausbausicherung bei Festelektrolyt-Sensoren bleiben erhalten.

Installation, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Außerbetriebnahme der Wechselarmatur und des Zubehörs dürfen ausschließlich durch vom Betreiber autorisiertes, im Umgang mit der Wechselarmatur unterwiesenes Fachpersonal ausgeführt werden.

Tätigkeit	Qualifikation	Beispielausbildung
Installation, Anschluss an die Prozessumgebung	Facharbeiter	- Anlagenmechaniker/-in - Industriemechaniker/-in

Montage/Demontage

Voraussetzungen

- Personal unterwiesen und ausreichend qualifiziert
- Wechselarmatur in Serviceposition
- Länge des Sensors: 360 mm
- Produktschlüssel: Eintauchtiefe A (kurz)
- Produktschlüssel: Sensorauswahl 0, Ø 12 mm mit Einschraubgewinde PG 13,5

Werkzeuge und Hilfsmittel

- Maulschlüssel der Größen SW 19 und SW 22


Arbeitsschritte Montage

1. Zuerst den Sensoradapter in das Einschraubgewinde der Wechselarmatur einschrauben. Zum Einschrauben das Rändel (01) handfest bis zum Anschlag drehen.
2. Danach den Sensor (02) mit einem Maulschlüssel SW 19 und max. 3 Nm am Sensoradapter festziehen.



Abbildungen

Hinweis: Ausschließlich Originalzubehör verwenden!



Arbeitsschritte Demontage

1. Das Schutzrohr (03) eventuell nach unten schieben.
2. Den Sensoradapter mit dem Maulschlüssel an der Schlüsselfläche SW 22 festhalten und mit dem zweiten Maulschlüssel SW 19 den Sensor herauschrauben.

Copyright 2018 • Subject to change.
 Version: 1.0
 This document was last updated on August 8, 2018.
 The latest documents are available for download on our website under the corresponding product description.



093299

20180808

TA-ZU1043-KNX01

Intended Use

The sensor adapter 360 is an extension for the Ceramat retractable fitting used to install sensors with lengths of 360 mm. When using the sensor adapter 360, the Ceramat still features the immersion guard without an installed sensor and the sensor dismount guard for solid-electrolyte sensors.

Installation, start-up, operation, maintenance and shut-down of the retractable fitting and accessory may only be performed by personnel authorized by the operating company and specially trained for handling and operating the retractable fitting.

Job	Qualification	Example training
Adapter installation, connection to process	Technician	- Plant mechanic - Industrial mechanic

Assembly/Disassembly

Requirements

- Personnel instructed and sufficiently qualified
- Retractable fitting in service position
- Sensor length: 360 mm
- Product code: Immersion depth A (short)
- Product code: Sensor selection 0, 12 mm Ø, with PG 13.5 sensor thread

Tools and Aids

- Open-end wrench sizes 19 mm A/F and 22 mm A/F

Assembly Steps

1. Screw the sensor adapter into the sensor thread of the retractable fitting until it is hand tight. To do so, turn the knurl (01) until it stops.
2. Next, tighten the sensor (02) on the sensor adapter with a 19 mm A/F open-end wrench at max. 3 Nm.


Installation Guide

ZU 1043
Sensor Adapter 360/Ceramat
 for
 WA 150 and WA 153



Figures

Note: Use original accessories only.



Disassembly Steps

1. Slide the protective tube (03) downward if necessary.
2. Use the open-end wrench on the 22 mm A/F flat to hold the sensor adapter and use the second open-end wrench (19 mm A/F) to unscrew the sensor.